




## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S

номер части:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S
Изготовитель / Производитель:	Schurter
Описание товара	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Листки:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S.pdf</a>
Статус RoHS	 Без свинца / Соответствует RoHS
Доставить из	Гонконг
Путь отгрузки	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПРОС КОТИРОВКИ](#)

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

### Технические характеристики CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S

НОМЕР ЧАСТИ	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Без свинца / Соответствует RoHS
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S.pdf</a>
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - DC	60V
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
ТИП ВЫВОДОВ	Wire Leads
ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	Off-On
СЕРИИ	CPS
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПАНЕЛИ	Circular - 19.10mm Dia
УПАКОВКА	Bulk
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП УСТАНОВКИ	Panel Mount, Front
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕСКИЙ СРОК СЛУЖБЫ	-
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ОСВЕЩЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ (НОМИНАЛЬНОЕ)	5 ~ 28 VDC
ОСВЕЩЕНИЕ ТИП, ЦВЕТ	LED, White/Cyan
ОСОБЕННОСТИ	Finger Guide, ON Symbol
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ	-
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ	100mA (AC/DC)
ЦВЕТ - ПРИВОД / CAP	Silver
СХЕМА	SPST
ТИП ПРИВОДА	Round, Button, Flush

### Связанные теги

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S дистрибьютор	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S Поставщик
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S Цена	Фотографии CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S Image
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S PDF Datasheet	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S Скачать спецификацию	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S Datasheet
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S сток	Купить CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	Купить Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	Schurter Поставщик	Schurter Дистрибьютор
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1065-S	

### сопутствующие товары

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1062-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1070-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1063-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1067-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1060-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1059-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1066-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1064-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1068-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1069-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1071-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0WCVAR-W1061-S</b>          Производители: Schurter          Описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наличии: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>