



КЕМЕТ



M-TRSS5-50B

| | |
|-------------------------------|---|
| номер части: | M-TRSS5-50B |
| Изготовитель / Производитель: | КЕМЕТ |
| Описание товара | TEMPERATURE SENSORS 50C +/-2.5C |
| Листики: |  M-TRSS5-50B.pdf |
| Статус RoHs |  Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доставить из | Гонконг |
| Путь отгрузки | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[ЗАПРОС КОТИРОВКИ](#)

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

Технические характеристики M-TRSS5-50B

| | |
|---|---|
| НОМЕР ЧАСТИ | M-TRSS5-50B |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | КЕМЕТ |
| ОПИСАНИЕ | TEMPERATURE SENSORS 50C +/-2.5C |
| СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  M-TRSS5-50B.pdf |
| ТОЛЕРАНТНОСТЬ | ±4.5°F (±2.5°C) |
| ТИП ВЫВОДОВ | Wire Leads |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | 122°F (50°C) |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦИКЛОВ | - |
| СЕРИИ | TRS™ |
| СБРОСИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ | - |
| УПАКОВКА / | Module |
| ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ | 399-18244 USEI50B0000000 |
| ТИП УСТАНОВКИ | Chassis Mount |
| УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 24 Weeks |
| СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ - DC | 0.55A (200V) |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК - AC | 0.55A (140V) |
| СХЕМА | - |

Связанные теги

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| КЕМЕТ M-TRSS5-50B | M-TRSS5-50B дистрибьютор | M-TRSS5-50B Поставщик |
| M-TRSS5-50B Цена | Фотографии M-TRSS5-50B | M-TRSS5-50B Image |
| M-TRSS5-50B PDF Datasheet | M-TRSS5-50B Скачать спецификацию | M-TRSS5-50B Datasheet |
| M-TRSS5-50B сток | Купить M-TRSS5-50B | Купить КЕМЕТ M-TRSS5-50B |
| КЕМЕТ M-TRSS5-50B | КЕМЕТ Поставщик | КЕМЕТ Дистрибьютор |
| КЕМЕТ M-TRSS5-50B | Kemet [MIL] M-TRSS5-50B | |

сопутствующие товары

| | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-110B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 110C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-40B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 40C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-120B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 120C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-70B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 70C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-130B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 130C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-30B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 30C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-10B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 10C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-80B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 80C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-100B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 100C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-60B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 60C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-90B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 90C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>M-TRSS5-20B</p> <p>Производители: КЕМЕТ</p> <p>Описание: TEMPERATURE SENSORS 20C +/-2.5C</p> <p>В наличии: Out stock</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p> </div> </div> </div> |